
Rinnai[®] 家庭用 林内牌

型 号: JKZR-3-31A8S

JKZT-3-31A8S

JKZY-3-31A8S

产品编号: RBG-31A8S(有水单面烧烤型)



带油温过热防止功能

请仔细阅读后安全正确地使用

感谢您选用林内牌烤箱灶

- ●使用前请阅读本使用说明书,以便 安全正确地使用。
- ●请不要让儿童接触本说明书。
- ●本品为家用器具,若用于商用上, 将使其使用寿命大大缩短。
- ●除了本使用说明书之外,还有安装说明书。由于在器具的移置、替换、修理中要用到,因此请与本说明书一起妥善保管。
- ●如果使用说明书遗失,可向售后服务中心联系。

烤箱灶


使用说明书

成套厨房用(嵌入式)

目 录

各部分的名称及作用 1
安全注意事项
使用前的准备
干电池的安装
点火锁定开关使用方法
各部件的安装
灶具使用须知
燃烧器的选择使用
温度传感器与使用锅的型式
灶具使用注意事项
烤箱使用须知
烤箱门的使用
烤箱使用窍门10
首次使用时须空烧11
烤箱使用注意事项
灶具、烤箱使用方法
操作顺序13
检查、保养须知
保养工具和洗涤剂14
保养要点14
常见的故障识别和处理
电池更换18
关于安装
器具安装后长期不使用的处置/规格19

各部分的名称及作用



-1-


各部分的名称及作用

灶具部分


■ 熄火安全保护装置

烹饪时,火被煮沸溢出物等熄灭时,自动切断燃气的安全功能。

■ 强火力燃烧器




■ 小火燃烧器



■ 标准燃烧器 (附温度传感器)

● 油温过热防止功能

即煎炸时油温过热,则会在起火前自动熄火。





烤箱部分

- 熄火安全保护装置 (第16页)
- 烤箱门 (第10页)
- 烤箱门拉出后,门向下降。这样,翻面或进出烧烤食物时,手不容易触碰发烫的门。
- 烤箱门下降,易于烧烤食物翻面或进出
- 盛水盘及烤箱门一次操作便可取出,易于保养修理。

安全注意事项

● 请务必遵守

本使用说明书上所作说明,是为了防止使用者及其他人的人身安全以及财产造成伤害、正确安全使用本 品的重要内容。

请先理解以下表示和意义之后,再阅读本文。

⚠危□	硷	本标识表示如无视本条内容而误操作时,会有造成人员死亡、重伤以及引起火灾的危险。
▲警	告	本标识表示如无视本条内容而误操作时,有可能导致人员死亡、重伤以及 引起火灾的危险。
⚠ 注 🧵	意	本标识表示如无视本条内容而误操作时,有可能导致人员受伤或引起财物 损失的危险。

图示的意义



一般的警告、注意









危 险

■ 如果发现燃气泄漏

不要点火,也不要将电气产品 的开关打开;不要插上或拨下 电源插头, 也不要使用周围的 电话。否则可能引起火灾,造 成爆炸。



- 1. 马上停止使用,关 闭燃气开关。
- 2. 打开窗户, 使燃气 排出。
- 3. 与售后服务中心或 煤气公司联系。



■ 安装时与可燃物保持足够的距离


请按右图所示的距离安装器具。

如果距离过近,可能引起火灾。另外,如果 直接安装在外镶不锈钢板的可燃性墙上使用, 由于长期的热传导可能导致可燃物炭化,引 起火灾。

■ 器具安装后,不要改造周边设施

如果有可燃吊厨、可燃物掉下来会引起燃烧 而发生火灾。

※详细内容请参照安装说明书。



与可燃物保持 足够距离 否则应设置另

(可燃性墙壁)

安全注意事项


- 必须使用铭牌上表示的燃气种类
- 搬家时也确认当地燃气种类是否和 铭牌表示一致

如果使用与铭牌上表示不同类型的燃 气种类,可能因不完全燃烧造成一氧 化碳中毒,或者因爆炸着火引起烧伤。 铭牌贴在器具内左后方。

产品名称: JKZR.(TY)-3-31A8S 使用燃气种类: 000 额定燃气压力: 000kPa

额定热负荷: 左000kw 中000kw 右000kw 烤箱000kw ∺000kw 00.00-000000 制造代号:

制造商: 日本林内株式会社 日本 制造 40-6647



- 必须确认点火,熄火
- 使用中,确认火焰点着 就寝、外出时必须关闭燃气阀门。



心须遵守

■ 连接燃气配管时必须具有专业资格和技能。

器具安装、移动、拆卸、更换时, 必 须与售后服务中心联系。 ※ 详细内容请参照安装说明书。



必须遵守

- 器具附近不要放置易燃物。
- 不要在附近使用、放置喷雾剂等可燃性气体。 不要在附近放置、使用如窗帘、喷雾 剂等易燃物,以及卡式炉用气罐、汽 油、挥发油、油脂等物。否则可能引 起火灾或爆炸。



■ 异常时的处理

如果遇到地震、火灾、点火不良、使 用中异常的燃烧、臭气、异常声音或 者中途熄火的情况,请马上停止使用, 关闭燃气阀门。



中止使用

■ 器具工作时请不要离开、就寝或外 出离开器具时,必须熄火。



■ 不要擅自拆卸、修理、改造器具 可能引起燃气泄漏和火灾。 如果认为是故障,请参照第(16)页常 见故障的识别与处理。



分解禁止

警 告

- 请勿将手、脸靠近排气口
- 请勿将锅柄置干排气口上 器具工作时,排气口有高温排气,注 意烫伤。 如将锅柄置于排气口上,锅柄受热,损 伤锅柄。



禁止

■ 使用中注意通风换气

使用的同时, 打开窗户以及油烟机的 排气扇进气换气。否则造成一氧化碳 中毒。但是,当有室内型(FE,CF)热水 器使用的时候,请打开窗户,切勿使用 排气扇。否则会使废气逆向流动造成 一氧化碳中毒。



禁止

■ 烹饪以外不要使用

■ 请勿用于烘干衣服类、引燃蜂窝煤等 可能引起火灾、损伤器具。 请勿将排气扇、冷暖风机的风吹到器 具上,可能引起器具损伤、动作不良。



■ 不要让儿童触摸

可能发生受伤或烫伤等意外事故。 提示:



禁止

● 不要误使用燃烧器的操作按钮。

● 使用中,不要操作燃气阀门来熄火, 避免烫伤或意外事故发生。

■ 注意烫伤

使用中,使用之后除操作按钮(旋 钮)、火力调节杆、烤箱门拉手以 外都处于高温状态。安装了隔热 板的场合, 其隔热板也处于高温 状态。请勿触摸。




禁止触碰

使用前的准备

干电池的安装

电池盒在面板前面。确认方向后安装电池



■ 安装干电池顺序

- ① 按下电池盒按钮向前打开。
- ② 如图确认⊕ ⊝后装人2个 (1.5V)干电池。
- ③ 盖上盒子。

- 1. 电池更换时间为约1年。
- 2. 出厂时附带的电池,由于自然放电,寿命有可能缩短。
- 3. 机体冷却后才能更换电池。

⚠ 警告

- 干电池请勿充电、短路、分解、加热、投到火中。
- ■不要混合使用新旧、异种电池。
- 废弃器具时,取出干电池。



点火锁定开关方法

为了防止误按操作按钮,可将点火按钮锁定。

■ 加锁时


- 1. 点火锁定开关为左右各1个。左、右点火按钮分别由左右点火锁定开关控制。确认要加锁一侧的操作按钮(2个)是否在熄火位置。
- 2. 点火锁定开关向右移动,就可锁定。

■ 解锁时

点火锁定开关向左移动,就可解除锁定。

提示

● 加锁状态下请勿用力按点火操作按钮。否则会造成故障。



使用前的准备

各部件的安装

■火盖


① 火盖有三种



- ③ 此时,将火盖的凸边放到前面(向自己的方向),强火力燃烧器和标准燃烧器的火盖上面的▲印向里面安装,小火燃烧器是火盖上面的▲印和燃烧器本体的▲印相对准之后安装。
- ●安装后,旋转火盖确认是否松动。








提示

- 火盖安装后, 必须确认是否正常燃烧。
- 火盖是属于损耗品,变薄变形、火焰不集中时需更换,可向售后服务中心咨询。

■ 盛液盘

- ① 盛液盘有三种
- ② 强火力燃烧器和标准燃烧器用盛液盘,切口部向前(向自己的方向)后要正确嵌入,不要浮起来、倾斜等。


强火力燃烧器用"H"记号表示。切勿误装。



⚠ 注 意

■ 正确地安装火盖、盛液盘


如果盛液盘倾斜、火盖没有正确安装, 会发生点不着火、火焰不均匀、回火 等现象。另外,火焰窜入到器具中, 非常危险。



使用前的准备

■ 锅架


上面的▲印为前后方向,将锅爪对准面板 的孔安装。



■ 排气口罩子

将2个排气口罩子的爪子向各自内侧安装 到面板的凹处。


此时,将排气口罩子的外侧凸部放入到面 板的孔上。



■ 烤箱烤网、盛水盘

烤网的凸部要和烤箱盛水盘的凹部、长孔 上确实地安装。

盛水盘后支架部的凸部插入到盛水盘的插孔,"前"记号要向前(向自己的方向)安装。



■面板

面板用螺丝固定。

⚠ 注 意

■ 确认面板是否正确安装

确认上部密封圈是否从本体露出、面板是否起翘。否则燃烧器的火焰会窜入到面板下面,可能引起火灾、器具烧损。



灶具使用须知

燃烧器的选择使用

■ 标准燃烧器



强火力燃烧器(小火燃烧器)

- 炒菜等, 高温料理
- 炒饭,炒面等。
- 烤香肠等。
- 冷冻食品
- 和容器一起冷冻的冷冻乌冬面等。
- 和锅一起冷冻的咖喱饭等。
- ※ 标准燃烧器的温度传感器可能不能正确检 测,会发生中途熄火。

温度传感器与使用锅的型式

■ 为了正确使用温度传感器,必须阅读以下内容。

锅子种类	煎炸食物	烹煮食物	锅子种类	煎炸食物	烹煮食物
铝制锅 铝制平底炒锅	0	0	沙锅 耐热玻璃器皿	×	0
铁制、塘瓷 铁制平底炒锅	0	0	压力锅	×	〇 但有熄火现象
不锈钢	油温上升快速注意	0	无水锅 多层锅	0	0

- 标准燃烧器上不要使用以下锅具。
- 温度传感器不能准确地检测锅底的温度,可能起火、中途熄火、器具破损。
- 使用锅身浅、宽的锅子烹调时,温度容易上升,可能会起火。因此这个时候人不能离开

















- 耐热玻璃容器、沙锅等不易传热,所以不要使用,使用中可能会起火。
- 烹调油的用量需200ml以上。否则使用中可能起火。
- 确认温度传感器和锅底紧密接触。
- 如果温度传感器倾斜、与锅之间有间隙,可能会起火、中途熄火。



注 意

- 煎炸操作时,必须使用标准燃烧器(附温度传感器)。
- 确认温度传感器可上下顺畅移动。 否则可能会起火、中途熄火。



■ 请勿弄损、敲击温度传感器 否则导致与锅底接触不紧密,可能会起火、中途熄火。





灶具使用须知

灶具使用注意事项

使用之前请认真阅读以下的注意、"安全注意事项"。


⚠ 警告

- 请勿在没有锅架时,将锅直接放置在灶具上使用。
- 请勿使用市场销售的辅助用具(铝箔制盛液盘、所谓节能锅架、辅助锅架)。

■ 请勿堵住火焰、覆盖灶具。

除了该器具的附属品、指定的物品之外,不能 使用铁板或覆盖灶具的大锅。

另外,灶具盛液盘侧面孔不能用铝箔等堵塞。 由于不完全燃烧会引起一氧化碳中毒、异常过 热会引起火灾、器具烧损。



⚠ 注 意

■ 使用灶具时,不要将身体的一部分、衣服等靠近燃烧器上。 使用小火燃烧器时特别注意。可能火焰烧到衣服上,会导致烫伤。



■ 点火操作时,脸不要靠近燃烧器上,会导致烫伤。

禁止

■ 使用时不要让火焰从水壶、锅底溢出。 将火力调节到火焰不会从锅底溢出。





■ 火盖清洗后,要擦干水分

有水分的状态下安装,会导致点火不良、不 完全燃烧。





提示

● 反复点火操作时,要等到周围的燃气消失为止。

有时滞留在里面的燃气会着火,要注意。

● 注意溢出来的汤汁

溢出物会弄脏器具内部及橱柜内部的东西。另外,面板、锅架、盛液盘、燃烧器等沾上的 汤汁烧粘在一起,会缩短器具寿命。

● 灶具上不要使用烤网

面板、锅架、盛液盘、燃烧器等容易受损。

● 锅要放置平稳的状态下使用

如果锅的放置状态不稳定,会倾斜、滑落。请勿在不稳定的状态下使用。使用炒锅等底面圆滑的锅时,必须握着手柄烹调料理。

● 面板上不要直接放置锅

面板会划伤、使用中的热锅放到面板上时,面板会变色。

烤箱使用须知

烤箱门的使用

- 拉出方法
- 烤箱门水平缓缓拉出。
- 烤箱门拉到底,门会降下来。
- 烤箱盛水盘在保持原状态下停止。



- ■取出、移动时
- 烤箱门要拉到底。
- 将烤箱门用双手提起取出。
- 清洗时,可将烤箱门放到另处,取出盛水盘清洗
- 取出烤箱门、盛水盘时,参照第(15)页。



烤箱使用窍门

■ 准备

- 洗好鱼之后,要擦干水分。
- 烘烤用豆酱、酒槽腌制的鱼时,要将豆酱、酒槽等去除。
- 烘烤经过调理处理后的鱼时,很容易烧焦、请用小火慢慢烤。

洒盐窍门

- 根据新鲜度、烹调材料,调整盐量
- 洒盐会将鱼肉缩紧,不容易破碎
- 一般新鲜度较差的材料,多洒盐
- 鲐鱼、沙丁鱼等背青色的鱼脂肪很多,要多洒盐并放置一段时间,鱼肉会缩紧。 白色鱼,要洒少一点盐,放置时间要短,这样效果会更佳。
- 河鱼、墨鱼、虾、贝等, 烤之前洒盐。
- 洒盐量在鱼重量的2%左右。鱼肉厚的部分要多洒,鱼肉薄的部分要少一些。
- 尾巴、鱼鳍等部分特别容易烧焦,要多洒盐。另外,用铝箔包紧,不容易烧焦。



烤箱使用须知

烤鱼窍门

- 预热
- 烤箱先预热3~4分钟, 然后放入食物烧烤, 效果会更佳。但是, 容易烧焦或难以熟透的食物(肉厚)不需 要预热,可直接烧烤。
- 鱼的放置方法



烤一条鱼





烤三条鱼

- 将鱼头放到烤箱里面,鱼尾巴向前。
- 方便取出烤熟的鱼的方法
- 烤网上涂油处理后预热 烤网上事先涂薄薄的一层油,然后再预热3~4分钟使烤箱内的温度变得均匀。 这样, 烤熟的食物容易取出并不会沾在网上。
- 取烤熟的鱼的方法 取烤熟的鱼时,用筷子与网平行地把鱼轻轻举起,这样不易使鱼肉破碎。 烤好之前,也可以移动一下鱼,使之不与网架粘连。





首次使用时要空烧

- 首次使用烤箱时要空烧
- 要取出烤箱内的纸、包装材料等。否则会起火。
- 首次使用烤箱时,盛水盘上加水 (200ml),烧15分钟左右。 为了将零部件上的加工油烧掉,此时有烟冒出,属于正常现象。

烤箱使用须知

■ 烤箱使用注意事项

使用之前请认真阅读以下的"注意"、"安全注意事项"。

告

■ 盛水盘上必须加入水 继续使用时也要每次加水。 不要放入水以外的其他东 西。要清除积累的油脂, 可能会导致燃烧。



■ 每次使用后都要清扫 否则积累的油脂燃烧, 会导致火灾、烫伤。



■ 不要堵住排气口

由于不完全燃烧、异常过热,可能会导致火灾。





⚠ 注 意

可能会导致烫伤、一氧化碳中毒、受伤、器具烧损、起火等,要注意。


● 烤箱门打开时不可使用


取出来。

- 请勿在烤箱门玻璃上浇水、刻划。使用中、使用后不要浇水。
- 烤箱门上不要放置重物,不能施加强力

烤箱门跌落,会导致烫伤、受伤。

● 点火操作时, 脸不要向排气口靠近、不要打开烤箱门窥视。







■ 不要从器具中提起盛水盘、或只把盛水盘





■ 使用中、取出鱼等时,除了烤箱门以外不 要触碰。

使用时, 烤箱门玻璃、烤 网、盛水盘等处于最高温 度状态。取出鱼等时,要 充分注意手、胳膊等不要 碰触高温部分。



■ 确认烤箱内无不必要的物品。 烤箱内有食物碎块、抹布、纸 等,会导致使用中起火。特别 是首次使用时更加注意。



提示

● 反复点火操作时,先打开烤箱门要切换空气后进行操作。 否则会导致烫伤。

灶具、烤箱使用方法

操作顺序

■ 准备


- 将器具下方的橱柜内的燃气阀门全开。
- 将点火锁定开关推至左端,解除点火锁定。
- 使用烤箱时,盛水盘上加200ml的水。
- 持续使用时, 每次要清除盘内油脂。
- 空烧时也必须加水。

■ 点火

- 使用烤箱时,要关闭烤箱门
- 用力按下操作按钮
 - 火力调节杆的位置在"弱"的时候,按操作按钮,其火力调节杆会自动移动到"强"的位置。
- 确认传火到燃烧器后,持续数秒 (烤箱会点亮点火确认灯)
- 万一点不着火时,将操作按钮恢复到关闭状态,等周边燃气散去后再点火。
- 长期不使用以及清晨点火时,由于燃气管道中有空气,不能立刻点燃,请反复操作数次。
- 点火时或调节小火力时,强火力燃烧器的中央火焰口部可能会熄火,这是正常现象。


■ 火力调节

- 慢慢移动左右火力调节杆来调节火力,快速操作火力调节杆时,可能会熄火
- 小火力的时候,快速开闭器具下方的橱柜门,可能会熄火



■ 熄火

- 按住操作按钮, 必须确认是否熄火
- 自动熄火时,立刻将操作按钮返回到熄火的位置





检查、保养须知

● 使用上即使没有碰到问题的场合,也为了避免意外事故发生,能够安小、长期使用,推荐1年要做一次定期检查。 ※如果不清楚进行定期检查的相关部门、检查费用等时,请向售后服务中心咨询。

注 意

- 检查、保养时,要关闭燃气阀门,器具冷却之后进行。另外,请戴好手套,以免受伤
- 会导致烫伤、被器具角边等划伤。(特别注意烤箱内、排气口周围)。另外,不要拆卸保养部品以外 的零部件
- ▶ 拆卸的部品要参照"各部件的安装"组装。
- 检查、保养之后,勿在器具及烤箱内遗留抹布、纸类。

保养工具、洗涤剂

■ 保养顺序、要点

- ① 戴好手套。准备工具、洗涤剂
- ② 洗涤剂有"厨房用""居民用"等用途区别、还有不同的液体性(中性、弱碱性、弱酸性)。 请根据污垢选择使用。首先,用工具、洗涤剂等在不明显的地方试用之后,再使用。
- ③ 不要直接用喷射器喷到污垢上,要喷到海绵揩、抹布上再使用 ④ 保养后,必须要清洗并擦掉水分,不能有残留水分、洗涤剂。
- 不遵守该顺序,器具、部品表面会产生剥落、碎片、变色、变质、生锈、裂痕、伤痕等。

可以使用的工具.洗涤剂







柔软布料



厨房用中性洗涤剂 (蔬菜.餐具洗涤用) ● 布、海绵、牙刷上沾水、厨房用中性 洗涤剂擦试,然后用干抹布擦干水分。

不可以使用的工具.洗涤剂



加州 去污粉

硬牙刷 钢丝球






海绵背后(硬)



面造成伤痕。会导致剥落、碎片、变色、变质、生锈、裂痕。






● 由于硬度高,会给部品、烤箱门玻璃、搪瓷、氟涂层、喷涂表

- 弱酸性洗涤剂 碱性洗涤剂 去污粉
- 小苏打

金属磨粉

- 牙膏粉
- 一般是不能使用的,会导致表面变质、伤痕、变色、生锈。 如果要用,请遵守"保养顺序、要点"使用。但是,绝对不能
 - 对器具本体等喷涂部分使用。





● 部品、搪瓷、氟涂层、喷涂的表面会变质, 剥落、变色、生锈 特别是,不能对器具本体等喷涂部分使用。



● 器具内部进入洗涤剂,会附着到电子部品上,导致动作不良、 腐蚀,器具故障 不要直接对器具喷射, 必须喷射到抹布上再进行保养

- 不要使用上述以外的工具、洗涤剂
- 面板上,贴着安全注意事项。如果剥落、不能看清时,和售后服务中心联系,重新购买,更换标贴。

保养要点

- 面板
- 面板弄脏,及时用柔软的抹布、海绵保养 脏物长时间留存,会导致残留污垢,面板变色。
- 污垢严重时 厨房用中性洗涤剂混合到水中,用纸弄湿污垢部分。等污垢浮起来时,再用柔软的抹布、海绵擦拭污垢。

检查、保养须知

■ 提示

- 面板由固定螺丝固定。请勿拆卸。
- 请勿使用硬刷子、钢丝球、或中性以外的酸性、碱性洗涤剂,否则会使表面剥落、变色、出现污痕、伤痕等现象。
- 如果面板上有氟涂层的场合,长时间使用会使氟涂层变色,但这并不影响效果。

■ 烤箱门玻璃、烤箱门

- 难以处理的污垢、有烧焦痕迹的清洗方法
- 厨房用中性洗涤剂和水混合之后,用纸来弄湿污垢部分后清洗。
- 烤箱门取出方法、安装方法

拆卸方法

安装方法

①押紧弹簧向 ★方向降下来




①将盛水盘支架的2个爪子 嵌入到烤箱门的角孔里。



②向\方向旋转。

③确认押紧弹簧确实地嵌入到盛 水盘支架上。



■ 锅架、盛液盘、排气口罩子、烤箱盛水盘(搪瓷)、烤箱烤网(电镀)

- 难以处理的污垢、有烧焦痕迹的清洗方法
- 厨房用中性洗涤剂和水混合之后,弄湿纸、抹布放置在污垢部分,或者使污垢部分浸泡,这样污垢 会浮现出来。或者,水煮会更容易清洗污垢。然后再水洗,将水分擦干净。
- 以上方法不能清洗污垢时,用以下方法处理
- ※ 但是,一般情况下请不要使用该方法,本方法可能会使表面受伤、变色、变质。先在不明显部分试用之后再使用。
- 用水弄湿的海绵、牙刷等蘸取一定量的小苏打,可擦掉污垢。或者,在溶解小苏打的水中浸泡后也可擦掉污垢。如还不能擦掉污垢的时候,用水煮30分左右,就会更容易擦掉污垢。残留污垢,用卫生筷子、木刀擦掉后再清洗。
- 海绵上取一点弱碱性洗涤剂、牙粉后擦污垢。

■ 火盖

- 沾有污垢,要擦拭
- 火盖眼堵住了,用牙刷、钢针等保养火焰口(火焰口堵住、污垢积存等, 会引起不完全燃烧、燃烧不良)
- 表面用厨房中性洗涤剂和水混合后,用柔软的布弄湿并擦拭或清洗。
- ※ 请勿使用中性洗涤剂以外的洗涤剂。表面的黑色涂层剥落,也可继续使用。



■ 熄火安全保护装置(火焰检测部)、点火针、温度传感器

- 沾有污垢,请用柔软布擦拭
- 熄火安全保护装置、点火针上有污垢烧焦的场合,请用柔软的牙刷 清除污垢。
- 一手扶着温度传感器,请用拧干的湿布擦拭温度传感器的顶部和侧面的污垢。



提示

- 请勿使用硬刷子清除污垢
- 熄火安全保护装置、点火针、温度传感器倾斜、留有污垢,会引起点火不良、熄火。

常见故障的识别与处理

■ 委托修理前再次确认

● 试着调查一次可能不是故障。在委托修理前再一次检查。


现象	原因	参考页数
① 点不着火● 很难点火	● 燃气阀门全开了吗?	13
	● LPG煤气是否快用完了?	=
	● 燃气配管上有残留空气吗? (清晨)要重复点火操作	13
	● 燃烧器火焰□堵住了吗?	15
	● 点火针、熄火安全保护装置(火焰检测部)、火盖被弄潮、 有污垢。	15
◆ 不能放电◆ 点火后马上熄火	● 火盖、盛液盘正确安装了吗?	6
● 松手后马上熄火	● 是否使用了铝箔制盛液盘? 请勿使用。	9
	● 干电池正确安装了吗? 干电池是否消耗完了?	5/18
	● 解除了点火锁定了吗?	5
	● 用力(不松开器具按钮)保持操作按钮数秒了吗?	13
	● 烤箱点着火需要时间。要用力(下压按钮)并保持数秒。	13
	● 火焰□是否堵住了?	15
	点火针、熄火安全保护装置(火焰检测部)、火盖被弄潮、 有污垢。	15
	● 火盖、盛液盘正确安装了吗?	6
	● 是否使用了铝箔制盛液盘? 请勿使用。	9
② 火焰状态异常 ● 火焰不稳定 ● 火焰呈黄、红色 ● 发出异常燃烧音、熄火 ● 火焰不均匀 ● 使用中熄火 ● 锅底有灰产生	● 只在强火力燃烧器的中央火焰口点火时、调到小火时,会有熄火的情况。并非异常。	13
	● 使用烤箱时同时使用灶具,烧烤食物中的盐分、钙物质燃烧,火焰会呈红色。并非异常。	
	● 点火针、熄火安全保护装置、锅架等部位的火焰会变短 并非异常。	
● 网瓜白瓜/ 土	● 慢慢调节火力调节杆了吗?	13
	● 使用灶具时,器具下方的橱柜门快速开闭,会引起熄火。 要缓慢开闭。	13
	● 是否风吹进来?是否被吹到了风扇、冷暖风器具的风?	4
	●使用加湿气,会燃烧水分中含有的钙质,使火焰呈红色。 并非异常。	4
	● 灶具燃烧器使用后,会发出"嘣"的声音。并非异常。	=
③ 使用中熄火后, 有声音 ● 有"嘣"的声音 ● 有吱吱嘎嘎音 ● 有嘶嘶声音	● 点火后、熄火后会发出"吱吱嘎嘎"声,这是金属过热或 冷却的时候膨胀收缩而发出的声音。并非异常。	
	◆ 灶具燃烧器使用中会发出"嘶嘶"声,这是燃气流动的声音。并非异常。	-

现象	原因	参考页数
④点火时其他燃烧 器也放电	● 其他燃烧器也同时放电。并非异常	-
	● 锅子的形状、材质适合吗?	13
	● 锅底凹凸不平吗?	
	● 锅底、温度传感器上有污垢吗?	
⑤ 标准燃烧器使用中…	● 油用量适当吗?	8
● 烹饪中熄火 ● 自动不熄火	● 烹调接近空烧的料理了吗?	0
● 点火后马上熄火	● 是否晃动锅子或把锅子离开锅架烹饪料理?	
TOTAL STORY BUSY STORY TVA STORY TO STORY TO STORY	● 是否用冷冻食品或冷冻的锅子来直接烹饪?	
	■ 温度传感器是否处于高温状态?要用放入水的锅子或湿锅冷却温度传感器	_
	● 食物充分解冻了吗?	
 ⑥ 烤箱使用时	● 清除豆酱、箔纸后烧烤了吗?	10/11
● 过分烤熟	● 鱼的放置位置合适吗?	
● 没有烤熟● 烤得不均匀	● 盐的量适当吗?	
● 居内	● 烤油脂多的鱼时,冒烟会多,因此排气口外的部位也 会冒烟	_
	● 首次使用烤箱时,烤箱、排气口以外的部分会冒烟、 发出异味。为了使烤箱上涂的加工油烧尽。并非异常	11
	● 火力调整到符合烹调材料要求的大小。	13
⑦ 部件变色	● 是否使用了酸性、碱性洗涤剂?	15
● 表面变色 ● 锅架变色	● 锅架前端碰到火焰,会发白、不光滑。	=

电池更换与关于安装

电池更换信息

●〈灯亮〉……信号灯点亮, 提示"更换干电池"。





提示


- 干电池安装不正确或电池。容量耗尽,电池更换信号灯不会亮。
- 更换时间约1年一次。
- 电池更换信号灯点亮,1号电池2节要同时更换。电池更换信号灯点亮时,标准燃烧器不久后就不能使用。

安装(本体和墙壁之间要有间距)

- 确认和周围的距离
- 详细内容请参照安装说明书
- 器具和上方天井、架子等可燃物的距离,要有100cm以上的距离。
- 与木制等可燃性侧墙壁、后墙壁的距离要有15cm以上的距离。
- 不能遵守以上距离的场合,要安装本公司确认的防热板等防火措施,请向本公司的售后服务中心咨询。







<u>小</u>注意

- 必须确认器具周围,是否有会引起火灾的易燃物品。
- 器具部不要放置容易跌落的可燃性物品。
- 请勿在车、船舶上使用。
- 不要安装在风吹进来的场所。
- 要安装在坚固、水平的场所。
- 器具上面请勿安装照明器具、热水器、架子等。(可能会变形、变色。)
- 确认橱柜有无背板。
 - 如果没有背板,一旦房间和外面空气流通,会引起熄火、过热。

器具安装后长期不使用的场合/规格

长期不使用的场合/规格

- ●必须关闭燃气阀门
- ●请取出干电池
- ●作好保养,以便下次使用

品名	烤箱灶				
型号	JKZR(T·Y)·3-31A8S				
产品编号	RBG-31 A8S				
重量	14kg(含附属品)				
外形尺寸	高256mm×宽596mm×深539mm				
7,00,79	(面板宽度: 593mm)				
燃气接口	G1/2 " 螺纹接口				
电源	DC3.0V (1号干电池2节)				
安全装置	安全熄火保护装置(灶具、烤箱), 防油温过热功能(标准燃烧器)				
点火方式	连续放电点火方式				
附属品	1号干电池2节、面板压板2只、压板螺丝2只、G1/2/R1/2转 换接头1只、使用说明书、安装说明书、保修卡各1份				

		每一小时的燃气消费量					- 무-
燃气气种		单个燃气消费量			全点火时的	12.55 CAP 13.00	
		强火燃烧器	标准燃烧器	小火燃烧器	烤箱	燃气消费量	
天然气用							5.178
人工煤气戶	月						JKZR (T·Y)·3-31A8S
LPG燃气F	Ħ						

31A8-34